



## INSTRUCCIONES DE MONTAJE EN LA PARED

1. Instale los tornillos, las arandelas, las arandelas de seguridad y las tuercas en el soporte de montaje (centre las ranuras a una distancia de 7" del centro) tal y como se muestra en la figura 1. **NO LOS AJUSTE COMPLETAMENTE.**
2. Retire los tapones de plástico de la parte posterior del armario (si los hubiera). Deslice el cabezal del tornillo del soporte de montaje en la ranura del armario y **AJÚSTELOS FIRMEMENTE.** (Ver figura 1)
3. Fije el soporte de montaje restante a una pared de "SEGURIDAD" adecuada utilizando los **TORNILLOS ADECUADOS** para el tipo de pared utilizada.
4. Perfore el armario con una broca de 1/8" para las almohadillas amortiguadoras tal y como se muestra en la figura 1. Fije las almohadillas con los tornillos adjuntos.
5. Instale el armario en el soporte de pared tal y como se muestra en la figura 2.
6. Una vez instalado el armario, perfore el borde inferior del armario con una broca de 1/4", en el lugar que le proporcione el soporte apropiado dependiendo del tipo de pared. (Ver figura 3).
7. Introduzca dos tornillos de 1/2" nº 12-2 para sujetarlo a la pared.

\*Compruebe la normativa y los reglamentos locales aplicables.

\*Determine el soporte de carga y las capacidades de la pared.

\*Proporcione la mano de obra suficiente para colocar el armario de forma segura.

\*\*El fabricante no asume la responsabilidad por lesiones a personas, daños en el armario, en el contenido o en otros materiales si no se cumplen las sugerencias anteriores en todas sus partes.

